

Como cuidar
correctamente
mis equipos
mabe



Refrigeración



Lavado



Cocción



Aire
Acondicionado

mabe



REFRIGERACIÓN

¿Que debo evitar para **no** dañar mis productos mabe?
Refrigeración



1. retire todo el empaque del producto incluyendo la base. para trasladar su refrigerador hágalo verticalmente o en forma inclinada a máximo 45° por el lado sugerido. no lo manipule sujetándolo del emparrillado posterior.

2. ubique el refrigerador en un sitio plano, fresco, limpio y libre de humedad para evitar problemas de oxidación. conserve por lo menos 10 cm. de distancia por todos los lados del producto.
nunca ubique objetos sobre su refrigerador.

3. no instale su refrigerador cerca de fuentes de calor como estufas, hornos, calentadores, la distancia mínima a estos debe ser de 30 cm la cual garantiza un buen desempeño del producto y un menor consumo de energía. tampoco exponga al sol directo.



No conecte
mas de un equipo



No corte la conexión a tierra

funcionamiento

instrucciones para el ahorro de energía

- durante un corte de energía evite abrir las puertas, esto ayudará a conservar por más tiempo la temperatura interna. no seque la ropa en el emparrillado posterior del producto. no ubique el refrigerador cerca de fuentes de calor (hornos, estufas, aires acondicionados o los rayos directos del sol) ya que esto afecta el rendimiento, la temperatura interior y el consumo de energía.
- no sobrellene de alimentos el refrigerador, deje espacio entre ellos, y utilice las parrillas que se suministran para soportarlos; de esta forma facilita la circulación de aire necesaria y previene un bajo rendimiento.
- abra la puerta el menor número de veces posible.
- compruebe que la puerta permanezca bien cerrada.
- limpie periódicamente su refrigerador así mejora su eficiencia y tendrá un menor consumo de energía.

- Después que la refrigeradora sea trasladada al cliente, se recomienda conectarla 8 horas después.
- Transcurrida las 8 horas se conecta y dejar 1 hora para que tome temperatura y luego de la hora colocar los productos o alimentos que quieran refrigerar.
- No retirar el polo a tierra de la conexión eléctrica.



¿Que debo evitar para **no** dañar mis productos mabe?
Refrigeración – Cíclicas (frio húmedo, genera escarcha)

Cómo deshielar el producto manualmente

- 1 Desconecta el refrigerador.
- 2 Abrir la puerta del congelador.
- 3 Retira los alimentos del interior.
- 4 Retira el exceso de escarcha con ayuda de una espátula de plástico.
Nunca utilices objetos punzantes o esponjas abrasivas.




Se recomienda ayudar al proceso retirando el exceso con ayuda de una espátula rígida de plástico.



Nunca se deben utilizar objetos punzantes o abrasivos.


¿Que debo evitar para **no** dañar mis productos mabe?

Refrigeración – **Cíclicas (frio húmedo, genera escarcha)**

Problema	Posible causa	Posibles soluciones	Posibles soluciones												
Acumulación excesiva de hielo en el refrigerador.	La perilla del termostato está en la posición 6 o 7.	Seleccione entre: 1-2-3 en días calientes/ muchos alimentos 3-4 en días templados/ a media capacidad 4-5 en días fríos / pocos alimentos Las posiciones 6 -7 son para la función de enfriamiento rápido y no deben mantenerse por más de 4 horas.	<table><tr><th colspan="2">regulación de temperatura</th></tr><tr><th>tipo de clima</th><th>posición recomendada control de temp.</th></tr><tr><td>caliente ➡ superiores a 32°C</td><td>1 - 2 - 3</td></tr><tr><td>templado ➡ entre 21°C y 31°C</td><td>3 - 4</td></tr><tr><td>frio ➡ inferior a 20°C</td><td>4 -5</td></tr><tr><td>❄❄❄ enfriamiento rapido no mas a 4 horas.</td><td>6 - 7</td></tr></table>	regulación de temperatura		tipo de clima	posición recomendada control de temp.	caliente ➡ superiores a 32°C	1 - 2 - 3	templado ➡ entre 21°C y 31°C	3 - 4	frio ➡ inferior a 20°C	4 -5	❄❄❄ enfriamiento rapido no mas a 4 horas.	6 - 7
regulación de temperatura															
tipo de clima	posición recomendada control de temp.														
caliente ➡ superiores a 32°C	1 - 2 - 3														
templado ➡ entre 21°C y 31°C	3 - 4														
frio ➡ inferior a 20°C	4 -5														
❄❄❄ enfriamiento rapido no mas a 4 horas.	6 - 7														
El refrigerador no enfría lo suficiente / enfría demasiado.	La parrilla baja del congelador fue retirada / cambiada de posición.	Ésta se diseñó para obtener el mejor desempeño del producto y su uso es prioritario . Asegúrese que la parrilla del piso del congelador esté siempre puesta .													
El agua del deshielo no se va por la canaleta.	El refrigerador no tiene la inclinación correcta.	Nivelar el refrigerador girando los tacones frontales en sentido de las agujas del reloj hasta lograr estabilizar el equipo, de tal forma que tenga cierta inclinación delantera.													

¿Que debo evitar para **no**
dañar mis productos mabe?

LAVADO



No use extensiones.

No conecte otros aparatos en el mismo contacto.

Sujete el conector por la clavija, no por el cable.




Su lavadora está provista de un tomacorriente polarizado con cable a tierra integrado. No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.

LAVADO



Instalación

REQUERIMIENTOS

La instalación de su lavadora requiere de una superficie firme y nivelada, con espacios y servicios de luz, agua y desagüe con los que seguramente usted cuenta en su casa.



- ✓ Plomería
- ✓ Desagüe
- ✓ Suministro de agua



- ✓ Conexiones

NIVELAR LA LAVADORA



Se requiere
Instalar en
superficie firme y
nivelada, nunca
en tarimas de
madera.

¿Por qué?

Al utilizar la lavadora en un superficie
inestable, la canasta interna golpeará
las paredes de la lavadora
provocando molestos ruidos, el
sistema se desgasta y le restas vida
útil a la lavadora.

1

Si es necesario se
deben ajustar las 4
patas niveladoras
utilizando una llave
inglesa.



1



2

Para asegurarse que la
lavadora esté bien
nivelada utilice un
nivelador de burbuja
como el que se muestra
en la imagen.

2

CONEXIÓN DE MANGUERAS





Conectar las
2 mangueras

¿Por
qué?

La lavadora puede utilizar cualquiera de las mangueras, según el programa de lavado seleccionado. Si sólo se conecta una manguera, el llenado será más lento y en algunos casos no llenará.

Si solo cuentas con una llave, puedes utilizar una conexión “Y” para instalar ambas mangueras



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FILTROS



Instale y limpie los filtros.

¿Por qué?

Éstos pueden obstruirse por arenillas o suciedad, disminuyendo la presión de agua. Si no se limpian, la lavadora tardará más tiempo en llenar. "Los filtros protegen las válvulas de la lavadora".



Limpia los filtros **una vez al mes** o cuando observes que la lavadora tarda más tiempo en realizar el llenado.




¿Que debo evitar para **no** dañar mis productos mabe?

LAVADO

CARGAS DE LAVADO RECOMENDADAS


Capacidad de la lavadora		16 kg	17 kg	18 kg	19 kg	20 kg	22 kg	24 kg
	PRENDA	CANTIDAD						
Carga Normal	Pantalón de Vestir	5 pzas.	5 pzas.	5 pzas.	6 pzas.	6 pzas.	6 pzas.	6 pzas.
	Camisas	7 pzas.	7 pzas.	8 pzas.	8 pzas.	8 pzas.	8 pzas.	9 pzas.
	Camisetas	8 pzas.	8 pzas.	8 pzas.	9 pzas.	9 pzas.	9 pzas.	10 pzas.
	Sudaderas	2 pzas.	2 pzas.	3 pzas.	3 pzas.	4 pzas.	4 pzas.	4 pzas.
	Ropa interior	12 pzas.	14 pzas.	16 pzas.	16 pzas.	16 pzas.	18 pzas.	18 pzas.
Carga Ropa de Cama	Sábanas	3 pzas.	3 pzas.	3 pzas.	3 pzas.	4 pzas.	4 pzas.	5 pzas.
	Fundas	5 pzas.	6 pzas.	7 pzas.	7 pzas.	7 pzas.	9 pzas.	10 pzas.
	Toallas	3 pzas.	4 pzas.	4 pzas.	5 pzas.	6 pzas.	6 pzas.	6 pzas.

- Evite mojar la ranura donde va el seguro, si hace el llenado manual.
- No colocar agua caliente si hace llenado manual.
- Seguir los pasos de llenado manual.



Guía de llenado manual

Solo para Llenado Manual (Aplica para cualquier modelo)



1
Asegure que la lavadora esta conectada al suministro eléctrico



2
Agregue el detergente en el fondo de la canasta y la ropa (Asegúrese de que la carga de ropa no sobrepase la mitad de la canasta).



3
Seleccione el ciclo de lavado deseado.


4 Presione el botón de "Selección Etapa" repetidamente hasta que solo quede encendido el indicador de "Lavar"




5
Seleccione el nivel de agua "Mínimo" y llene la lavadora con agua de forma manual hasta la mitad de la canasta.



6
Cierre la tapa y presione el botón de "Inicio/Pausa", en este momento la lavadora inicia la fase de lavado del ciclo.




7
Cuando se haya concluido la etapa anterior, **seleccione** el ciclo "Lavado Express" y **presione** el botón de "Selección Etapa" repetidamente hasta que quede encendido solo el indicador de "Centrifugado".



8
Con la tapa cerrada, **presione** el botón de "Inicio/Pausa", en este momento la lavadora drenará el agua y exprimirá la ropa.

9 Cuando se detenga la canasta, **presione** nuevamente el botón de "Selección Etapa" repetidamente hasta que solo quede encendido el indicador de "Lavar".



10 Repita los pasos 5 y 6 para enjuagar la ropa, si desea utilizar suavizante agréguelo una vez que se tenga agua en la ropa para evitar manchas.

11 Cuando el enjuague de la ropa se haya completado, repita los pasos 7 y 8 para exprimir la ropa.



233D2611P001 Rev.1

COCCIÓN

¿Que debo evitar para **no** dañar mis productos mabe?
COCCIÓN

Lugar de instalación del producto

Evite la instalación del producto próximo a ventanas y puertas que son lugares en que frecuentemente existen fuertes corrientes de aire.

Remoción de la película plástica de la cubierta

La cubierta de acero inoxidable está protegida con una película protectora, para la instalación del producto es necesario retirarla con cuidado antes de utilizar la estufa, después de retirar la película limpiar el exceso de adhesivo con una esponja no abrasiva o paño mojado con agua y jabón neutro.







Recomendamos nivelar la estufa para un horneado parejo, antes de hacer conexiones de gas y electricidad.

Su estufa cuenta con dos tornillos niveladores, ubicados en la parte posterior del piso de la estufa. Sitúe la estufa en la zona donde vaya a ser instalada.

Coloque un nivel sobre las parrillas del horno. Si observa que su estufa no está nivelada, con la ayuda de otra persona, incline su estufa hacia un lado y gire el tornillo. Repita la operación del otro lado para obtener la altura deseada.

NUNCA INSTALE SU ESTUFA SOBRE
UNA ALFOMBRA O CUALQUIER
MATERIAL FLAMABLE.

Nunca corte o elimine el pin de tierra que contiene la clavija.




Cada vez que requiera quitar las parrillas superiores para darles limpieza verifique colocarlas nuevamente en su posición original



Verifique que el quemador y la tapa estén bien colocados conforme al diagrama.

Las tapas porcelanizadas van arriba del cuerpo.



RECOMENDACIONES

- Nunca use agua para apagar aceite que se haya incendiado, ni tampoco levante una cacerola que está flameando, cúbrala completamente con una tapadera que selle bien, también puede hacerlo con una hoja de lámina, molde, etc.
- Cuando abra la puerta del horno caliente, permanezca alejada de la estufa, el aire caliente y vapor que salen suelen causar quemaduras en manos, cara y ojos.
- Nunca deje que la flama de un quemador sobresalga de las orillas del traste de cocina.
- Cuando accione una perilla, revise que el quemador correspondiente haya encendido.
- Fíjese en la flama, no en la perilla mientras reduce la flama del quemador
- Voltee las asas de los utensilios de cocina hacia un lado o hacia atrás para que no queden sobresaliendo de la estufa.
- Use utensilios del tamaño apropiado. Evite el uso de cacerolas inestables o fáciles de voltear.
- Siempre apague los quemadores antes de quitar los utensilios de la estufa.
- Aleje cualquier artículo plástico de los quemadores. Los materiales pueden encenderse al estar en contacto con las flamas o superficies calientes del horno y pueden causar quemaduras.

Aire Acondicionado

¿Que debo evitar
para **no** dañar mis
productos mabe?

No jale o manipule el cable de alimentación o el enchufe con las manos mojadas.



Puede causar choque eléctrico o fuego.

Tenga cuidado de no dejar que se mojen la unidad interna o el control remoto.



Siempre apague el aparato y retire el suministro de energía antes de realizar cualquier mantenimiento.



De otro modo, podría causar choque eléctrico o daño.

No jale el cable cuando intente desenchufar su aparato.




El daño causado al jalar del cable, puede causar choque eléctrico serio.

El aire acondicionado debe conectarse a tierra. Una conexión incompleta puede resultar en choque eléctrico.




No conecte el alambre de tierra a tuberías de gas, agua, pararrayos o conexión a tierra de teléfonos.

Desconecte el enchufe o active el interruptor de energía eléctrica cuando la unidad no se vaya a usar por largo tiempo para asegurar su seguridad.




Por favor note si la unidad externa está firme o no.



Si está dañada, puede conducir a la caída de la unidad y ser causa del daño.

No bloquee la entrada de aire



De otro modo la capacidad de calefacción o calentamiento se debilitará, causando que el sistema deje de operar.

No utilice líquidos o agentes corrosivos para limpiar el aire acondicionado, no moje el aire acondicionado con agua u otros líquidos.




Hacer esto puede causar choque eléctrico o daño a la unidad.

No intente reparar usted mismo el aire acondicionado.




Las reparaciones incorrectas pueden causar choque eléctrico o fuego. Contacte un técnico de servicio calificado para todo requerimiento de servicio.

No utilice aire acondicionado durante tormentas eléctricas.




El suministro eléctrico debe interrumpirse para prevenir situaciones peligrosas.

No coloque las manos u otros objetos en las entradas o salidas de aire.



Esto puede causar lesiones físicas o daño a la unidad.

No utilice multicontactos ni comparta los enchufes con otros aparatos eléctricos.




De otro modo podría causar choque eléctrico o inclusive fuego.

No instale el aire acondicionado en un lugar donde haya gas inflamable o líquido. La distancia entre ellos debe de ser alrededor de un metro.




Puede causar fuego.

No utilice el aire acondicionado para otros propósitos, como secar ropa, preservar comida, etc.



No aplique aire frío al cuerpo por tiempo prolongado.




Ello deteriorará su condición física y le causará problemas de salud.

No abra las ventanas y puertas por largo tiempo cuando el aire acondicionado se encuentre en funcionamiento.



De otro modo la capacidad de calentamiento o refrigeración se verá disminuida.

No se pare arriba de la unidad externa o coloque cosas pesadas sobre ella



Esto puede causar lesiones personales o daño a la unidad.